

راهنمای استفاده از بی سیم واکي تاكي TANIN GP22



WWW.MAHANTEL.COM

ماهان تيل 8-09120441217

مصرف کننده گرامی ضمن سپاس از خرید شما خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه ،دفترچه راهنما را جهت استفاده بهینه مطالعه نمایید.

دستگاه واکای تاکی TANIN مدل GP 22 از نوع LPD با توان کم می باشد که در ساخت آن از قطعات الکترونیکی با کیفیت و از نوع SMD استفاده شده که این امر منجر به کاهش ابعاد ، وزن دستگاه و استفاده و حمل آسان آن شده است.

الف) محتویات داخل کارتن :

- ۱- دستگاه بیسیم GP 22
- ۲- باطری لیتیوم ۱۸۰۰ میلی آمپر ۳- شارژر- ۴- گیره کمری -
- ۵- بند آویز ۶- راهنمای فارسی

ب) نگهداری از دستگاه :

رادیو دو طرفه ی شما یک محصول الکترونیکی است و باید با دقت از آن استفاده کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می کند چندین سال از این محصول استفاده نمایید.

- سعی نکنید دستگاه را باز کنید. دستکاری دستگاه توسط هر شخصی غیر از کارشناس ممکن است به آن آسیب برساند.

- دستگاه را در آفتاب و در مناطق گرم نگهداری نکنید. دمای بالای می تواند عمر دستگاه های الکترونیکی را کوتاه و موجب ذوب شدن پلاستیک بدنه شود.

- دستگاه را در مناطق پر از گرد غبار نگهداری نکنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. آب باران و یا رطوبت موجب زنگ زدن مدارهای الکترونیکی خواهد شد.

- اگر از دستگاه بوی عجیب و یا دود ساطع شد، لطفا بلافاصله خاموش کنید. و با نمایندگی تماس بگیرید.

- جهت سرویس دستگاه فقط به نمایندگی و یا دفتر فروش شرکت مراجعه نمایید

- خاموش کردن دستگاه بی سیم در مکانهایی مانند پمپ بنزین ، ایستگاه گاز الزامی می باشد.

- هرگز تنظیمات منو ها را تغییر ندهید تا منجر به اختلال در عملکرد دستگاه نگردد.

- همواره از باتری و شارژر استاندارد و مورد تایید شرکت استفاده نمایید. جهت طول عمر بیشتر

باتری ، هنگام تخلیه کامل باتری اقدام به شارژ آن نمایید. باتری را در دمای ۱۰- الی ۴۰ درجه

سانتیگراد نگهداری نمایید. باتری را ترجیحاً در مکانهای سرد و یا خشک نگهداری نمایید. جهت

شارژ اولیه باتری را به مدت ۶ ساعت در شارژ گذاشته تا کاملاً شارژ شود و برای دفعات بعدی

حداکثر باتری را به مدت ۲.۵ ساعت شارژ نمایید.

- استفاده از هندزفری غیر استاندارد دستگاه می تواند منجر به آسیب شدید قطعات الکترونیکی گردد

- حتماً به هنگام شارژ دستگاه خاموش باشد. و از شارژر استاندارد دستگاه

استفاده نمایید .



د) نحوه عملکرد کلید ها :

روشن/خاموش: جهت روشن و خاموش کردن دستگاه ، به مدت چند ثانیه دکمه نارنجی رنگ

power را فشار داده تا دستگاه روشن گردد

PTT : با فشار دادن دکمه فوق پیام ارسال میگردد. توجه: هرگز به مدت طولانی این

کلید را فشار ندهید . پیام خود را در صورت طولانی بودن در چند مرحله ارسال نمایید.

کلید چرخان : کلید تغییر کانال ، با گردش به چپ یا راست تغییر کانال صورت می پذیرد /

در منوی تنظیمات جهت تعویض پارامترهای منو / در منوی ولوم جهت تغییر میزان صدا

کلید P1: جهت ورود به منوی تنظیمات

کلید P2 : جهت ورود به زیر منو و ثبت تغییرات

کلید P3 : با فشار دادن دکمه P3 دستگاه به صورت خودکار اقدام به جستجو کانال اشغال

نموده و آنرا پیدا می نماید

کلید P4: اگر این کلید را به مدت ۳ ثانیه با مکث نگه دارید قفل دستگاه بسته/باز می گردد. در

حالت قفل، صفحه کلید دستگاه قفل شده و امکان تغییر کانال و تنظیمات وجود ندارد

چراق قوه: جهت روشن و خاموش کردن چراغ قوه دستگاه کلید بغل ۲ را فشار دهید

کلید بغل ۱: با فشردن این کلید در صورتی که مدار فرستندگی دستگاه سالم باشد صدای

پارازیت مانند شنیده می شود.

کلید بغل ۲: با زدن این کلید چراغ قوه روشن / خاموش میگردد

با نگه داشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه، وارد منوی تنظیم صدا شده (با استفاده از کلید چرخان

میزان صدا را تغییر دهید)

چفت باطری: پس از نصب باطری حتما چفت را بزیند تا باطری در جای خود محکم شود

چراق سیگنال: هنگام ارسال پیام رنگ قرمز و هنگام دریافت رنگ آبی روشن میشود

ه) عملکرد منوی تنظیمات دستگاه :

با زدن کلید P1 وارد منوی تنظیمات دستگاه شوید ، توسط کلیدچرخان و استفاده از کلید P2 منو های تنظیمات را انتخاب یا ذخیره نمایید .توصیه می گردد به هیچ عنوان هیچ کدام از تنظیمات پیش فرض دستگاه را تغییر ندهید

منوی HLFDEV: این دستگاه امکان استفاده از ۲ باند **NARROW & WIDE** را دارد

در باند **WIDE** طول موج کوتاهتر ولی کیفیت صدا بهتر و در باند **NARROW** طول موج بلند تر ولی کیفیت صدا پایین (همراه با تداخل) دارد. توصیه میگردد از باند **WIDE** استفاده نمایید

منوی RX SQL: این گزینه مربوط به تنظیم میزان نویز یا پارازیت روی دستگاه است که حالت نرمال آن عدد ۳ می باشد(هرچه مقدار این نرخ افزایش یابد بر میزان مصرف باتری اثر منفی دارد).

منوهای RX CTCDCS & TX CTCDCS :

این گزینه فرکانس کانال را اختصاصی کرده و در صورت تداخل با سایر کاربران می توان با تغییر دادن این ۲ کد که الزاما باید یکی باشند تداخل حاصله با سایر مدل دستگاه های بی سیم کاهش می یابد. توجه نمائید هرگونه تغییری در تمام دستگاهها نیز باید اعمال شود.

منوی VOX LEVEL: این گزینه هنگامی کاربرد دارد که از هندز فری VOX دار استفاده می نمائید با تنظیم حساسیت از ۱ الي ۹ می توان بدون استفاده از کلید PTT و فقط با صدای کاربر عمل ارسال پیام را انجام داد. (در محیط های پرسر و صدا استفاده ننمائید)

منوی TOT: برای تنظیم مدت زمان یک مکالمه میباشد. بعنوان مثال اگر عدد ۶۰۰ را انتخاب نمایم، زمانی که دکمه مکالمه را و نگه میداریم پس از گذشت ۶۰۰ ثانیه ارتباط به صورت اتوماتیک قطع خواهد شد.

منوی BCLO: یا BUSY CHANNEL LOCK OUT مانع از استفاده کانال اشغال می باشد. در صورتی که فعال باشد تا زمانی که شخص دیگری در حال مکالمه بر روی کانال مشترک می باشد عمل ptt انجام نمیشود (در این حالت هنگام فشردن کلید ptt پیغام خطا ERR بر روی صفحه نمایش مشاهده میشود)

منوی BATT SAVE: جهت کاهش میزان مصرف باطری .در صورتی که فعال باشد

دستگاه چند ثانیه پس از آخرین استفاده به حالت آماده به کار میرود

منوی BACK LAMP: با فعال بودن این گزینه،صفحه نمایش خاموش نمیگردد

منوی FONT COLOR: جهت تغییر رنگ نوشته های صفحه نمایش (قرمز،مشکی،آبی)

منوی KEY TONE: با فعال بودن این منو صدای بیپ هنگام استفاده از کلید ها شنیده

میشود.

منوی APO یا auto power off در وضعیت فعال دستگاه چند دقیقه پس از آخرین

استفاده خاموش می شود.

منوی SCAN MODE: نحوه اسکن خودکار فرکانس را تنظیم میکند بهتر است در

وضعیت To باشد

منوی AUTO LOCK KEY: در وضعیت فعال، صفحه کلید دستگاه به صورت خودکار

قفل می شود که برای بازکردن قفل دستگاه باید کلید P4 را ۲ ثانیه نگه دارید.

منوی PTT ID: با فعال کردن این گزینه، هنگام برقراری ارتباط یک صدای ملودی در دستگاه

گیرنده پخش میشود (این مورد در محیط های پر صدای کارائی دارد)

ماهان تل

♦ ۹۱۲۰۴۴۱۲۱۸ ♦

ردیف	آیتم منو	حالت استاندارد
001	HLFDEV	WIDE
002	RX SQL	3
003	TX CTCDCS	67
004	RX CTCDCS	67
005	VOX LEVEL	OFF
006	TOT	600
007	BCLO	ON
008	BATT SAVE	OFF
009	BACK LAMP	OFF
010	FONT COLOR	RED
011	KEY TONE	ON
012	APO	OFF
013	SCAN MODE	TO
014	AUTO LOCK KEY	ON
015	PTT ID	OFF

(و) صفحه نمایش :

هنگامی که دستگاه روشن است آیکن های ذیل را ممکن است بر روی صفحه نمایش مشاهده نمایید :

نشانهگر میزان شارژ باطری	
ارسال / دریافت سیگنال	
شماره کانال فعلی	CH--001
روشن بودن حالت صدای صفحه کلید (KEY TONE)	
اشغال بودن کانال توسط دستگاه دیگر	ERR
حالت قفل صفحه کلید فعال است	
نشانهگر میزان بلندی صدای دستگاه	VOL

توجه :این دستگاه مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد و خریدار متعهد می گردد از این دستگاه مطابق قانون ارتباطات بی سیم و یا سایر قوانین مربوطه کشور جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید.در غیر این صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از این دستگاه پیگرد قانونی داشته و عواقب آن تماماً به عهده خریدار میباشد.

مشکل

راه حل

دستگاه روشن نمی شود

- عمر باتری ممکن است تمام شده باشد: باتری را عوض کنید

-باطری شارژ ندارد: باطری را شارژ نمایید

-باتری ممکن است به درستی نصب نشده باشد: باتری را درآورید و دوباره آن را نصب کنید.

شارژ باتری مدت کوتاهی پس از شارژ

کامل تمام می شود

-عمر باتری تمام شده است. یک باتری جدید جایگزین آن کنید.

نمیتوانید صحبت کنید یا صدای اعضای

دیگر گروهتان را بشنوید

-مطمئن شوید که روی فرکانس مشابه دیگر کاربران هستید و پارامتر TXCODE & RX CODE شما همانند بقیه انتخاب شده است.

-دیگر کاربران گروه ممکن است بیش از حد از شما دور باشند.

اطمینان حاصل کنید که در محدوده دستگاه های دیگر هستید.

صداهاى دیگری در پس صدای کاربران

گروه روی کانالها موجود است

-پارامتر RXCODE & TX CODE را تغییر دهید. مطمئن شوید که

پارامتر همه دستگاه ها در گروه تغییر داده شده است.

از خرید شما سپاس گزاریم

ماهان تل

۰۹۱۲۰۴۴۱۲۱۷-۸

WWW.MAHANTEL.COM